

Så här fungerar det i
Myrflodammens Skidförenings egen

MYRFLOBACKE

Liften ägs numer av Myrflodammens Skidförenings medlemmar och den drivs helt ideellt. Styrelsen är ytterst ansvarig. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och agera ansvarsfullt!

Några av föreningens ovärderliga eldsjälar utgör **Servicegruppen**, utsedda av styrelsen. De och endast de sköter underhåll, service och reparationer av liften. Så håll tassarna i styr. Servicegruppen avgör när snödjupet är tillräckligt och liften kan komma i drift för säsongen.

På uppdrag av styrelsen prepareras backen av Skistar men även här görs en hel del ideellt. Exempelvis packas backen och skidspåren med skoter och snowmover tidigt på säsongen. Fastighetsägare i Myrflodammen som erlagt full medlemsavgift är medlemmar i Myrflodammens Skidförening. Dessa kan efter utbildning av någon i servicegruppen kvittera ut en nyckel till liften och får då ett anläggningsansvar. Tanken är att alla som kvitterat ut nyckel ska hjälpas åt att öppna upp liften när de kan.

Som Anläggningsansvarig ska Du

- Starta upp liften genom att gå igenom checklistan
- Fylla i loggboken
- Kontrollera och fylla i liftens drifttimmar, viktigt att hålla koll på för att vajern ej ska ta skada

Som Liftansvarig ska Du

- Vara minst 20 år fyllda
- Skriva på en ansvarsförbindelse
- Bära orange varselväst för att synliggöra ansvaret
- Befinna dig i backen, det är ett absolut KRAV
- Se till att de som är i liften och backen följer regler och ej utsätter sig själva, andra och liften för risker
- Vid eventuell överlämning se till att nästa läser igenom och skriver på en ansvarsförbindelse

Det är absolut förbjudet att åka Snowracer, Pulka eller Kälke i liften!

Vid olycka ring 112.

Hjärtstartare finns på väggen vid sophuset.

/// Styrelsen Myrflodammens Skidförening

MYRFLODAMMENS LIFT

Ansvarsförbindelse och Checklista

Den ansvarige för liften måste vara minst 20 år

Före start av lift:

1. Kontrollera påstigningsplatsen
2. Kontrollera liftspåret
3. Kontrollera avstigningsplatsen
4. Kontrollera säkerhetslinan högst upp i liftspåret
5. Kontrollera de röda säkerhetsbrytarna

Start av lift

6. Slå på manöverström
7. Återställ (alla lampor skall slockna. Om inte, se punkt 4 och 5)
8. Tryck på Start
9. Kontrollera att det inte läcker olja från växellådan
10. Kontrollera att byglarna ej är fastfrusna genom att dra i dem
11. Om liften låter illa stänger ni av och meddelar någon i servicegruppen

Under drift

12. Kontrollera att påstigning sker **endast** vid påstigningsplatsen
13. Kontrollera att ingen släpper bygeln så den slår i liftstolpen
14. Kontrollera att **ENDAST SKID- OCH SNOWBOARDÅKARE** åker i liften

Efter drift

15. Lagg nyckeln i brevinkastet på liftboden
16. Anmäl fel till servicegruppen
Om linan till en bygel gått av, ställ bygeln vid liftboden!

Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att åka med pulka, kälke eller snowracer.

OBS! Snowboardåkare skall ha bakre foten lös. Den får inte sitta fast i bindningen.

Liften får överlåtas till den som har utbildning och bor i Myrflodammen.

Ansvarsförbindelse måste skrivas på!

När liften stängs ÄR DET VIKTIGT att nyckeln till manöverskåpet läggs i brevinkastet!